

CNS 18-30 BATTERY

Простой в обращении универсальный инструмент, прекрасно подходящий для ухода за деревьями: легкая аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения пильной цепи, не требующей применения инструментов. Аккумулятор приобретается отдельно.



№ для заказа

1.444-001.0

- Идеальное решение для ухода за деревьями с тонкими сучьями
- Удобство наладки и управления
- Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548937
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Направляющая	см	30
Скорость движения цепи	м/с	10
Шаг пильной цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		45
Объем масляного бака	мл	200
Гарантированный уровень звуковой мощности	дБ(А)	101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с²)	м/с²	3,5
Уровень вибраций на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	5,2
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда *	Schnitte	макс. 35 (2,5 Ач) / макс. 70 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 10 (2,5 Ач) / макс. 20 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	3,44
Масса (с упаковкой)	кг	5,56
Размеры (Д × Ш × В)	мм	690 × 230 × 245

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Направляющая	■
Пильная цепь	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз пильной цепи	■
Указатель уровня масла	■

■ Входит в комплект поставки



Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.



Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.




Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0



		№ для заказа	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 18 / 50	1	2.445-035.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрое зарядное устройство 18 В	2	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
ЦЕПНАЯ ПИЛА				
Пильная цепь для CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки и легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	<input type="checkbox"/>
Пильная шина для CNS 18-30	5	6.444-266.0	Прекрасно подходит к аккумуляторной цепной пиле Kärcher CNS 18-30: легко заменяемая пильная шина, обеспечивающая оптимальные результаты распиловки.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.
 Чистящее средство.